

小田原市民会館 舞台平面図

吊物

- ③③ ホリゾン幕
- ③② 大黒幕
- 31 スクリーン
枠のみ(電動)
- ③① ホリゾンライト
- ②⑨ 一文字幕
- 28 正面反射板
(電動)
- 27 第2天後吊り
(4SL併用)(電動)
- ②⑥ パイプ
- 25 一文字幕
- 24 中割幕
(開閉操作上手)
- 23 パイプ
- 22 中ホリゾン幕
- 21 袖幕
- 20 一文字幕
- 19 第2天井反射板(電動)
- 18 第3ボーダーライト
(3SL)
- 17 パイプ
- 16 中黒幕
- 15 パイプ
飛び切り時舞台より約9m
- 14 第1天後吊り
(電動)
- 12 第2ボーダーライト
(2SL)
- 11 パイプ
- 10 パイプ
- 9 一文字幕
- 8 第1天井反射板
(電動)
- 6 第1ボーダーライト
(一文字幕1SL)(電動)
- ⑤ 袖
- 4 定式幕(要設置)
- ③ 暗転幕
- 2 ドン帳(電動)
- 1 ドン帳(電動)
(10秒・1.4秒)

⑥
網
⑤
元
③
②

吊り物の番号の□内の吊り物は
下手奥の網元です。

- ②…第2袖幕
- ③…第3袖幕
- ⑤…第5袖幕
- ⑥…第6袖幕
- ※全て固定です。

